




## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S

Part Number:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S
Výrobce / značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datasheety:	<a href="#">PDF</a> CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S.pdf
Stav RoHs	 Bez olova / V souladu RoHS
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ŽÁDOST O NABÍDKU](#)

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.



### Specifikace CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S

PART NUMBER	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S
VÝROBCE	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Bez olova / V souladu RoHS
DATOVÝ LIST	<a href="#">PDF</a> CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S.pdf
NAPĚTÍ - DC	60V
NAPĚTÍ - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STYL KONCOVKY	Wire Leads
PŘEPÍNAČ FUNKCE	Off-On
SÉRIE	CPS
PANELOVÉHO VÝŘEZU ROZMĚRY	Circular - 19.10mm Dia
OBAL	Bulk
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOST (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÉ LIFE	-
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
OSVĚTLENÍ NAPĚTÍ (NOMINÁLNÍ)	5 ~ 28 VDC
OSVĚTLENÍ TYPE, COLOR	LED, Red/Magenta
FUNKCE	Ceramic Actuator, Finger Guide, Root Symbol
ELEKTRICKÁ ŽIVOTNOST	-
DETAILNÍ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
JMENOVI TÁ HODNOTA PROUDU	100mA (AC/DC)
BARVA - POHON / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
OBVOD	SPST
POHON TYPE	Round, Button, Flush

### Související značky

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S Distributor	Dodavatel CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S
Cena CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S	Obrázky CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S	Obrázek CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S Datasheet PDF	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S Datasheet ke stažení	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S Datasheet
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S Stock	Koupit CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S	Koupit Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S	Dodavatel Schurter	Schurter Distributor
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S	

### Související produkty

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1058-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1056-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1054-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1046-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1050-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1049-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1057-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1055-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1053-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1048-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1047-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1051-S</b></p> <p>Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>