




**CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S**

Part Number:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Výrobce / značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datasheety:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S.pdf
Stav RoHS	 Bez olova / V souladu RoHS
Odeslat z	Hongkong
Cesta zásilky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ŽÁDOST O NABÍDKU](#)

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.

## Specifikace CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S

PART NUMBER	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
VÝROBCE	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Bez olova / V souladu RoHS
DATOVÝ LIST	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S.pdf
NAPĚTÍ - DC	60V
NAPĚTÍ - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STYL KONCOVKY	Wire Leads
PŘEPÍNAČ FUNKCE	Off-On
SÉRIE	CPS
PANELOVÉHO VÝŘEZU ROZMĚRY	Circular - 19.10mm Dia
OBAL	Bulk
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOST (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÉ LIFE	-
STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
OSVĚTLENÍ NAPĚTÍ (NOMINÁLNÍ)	5 ~ 28 VDC
OSVĚTLENÍ TYPE, COLOR	LED, White/Cyan
FUNKCE	DOWN Symbol
ELEKTRICKÁ ŽIVOTNOST	-
DETAILNÍ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
JMENOVI TÁ HODNOTA PROUDU	100mA (AC/DC)
BARVA - POHON / CAP	Silver
OBVOD	SPST
POHON TYPE	Round, Button, Flush

**Související značky**

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S Distributor	Dodavatel CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Cena CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Obrázky CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Obrázek CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S Datasheet PDF	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S Datasheet ke stažení	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S Datasheet
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S Stock	Koupit CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Koupit Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Dodavatel Schurter	Schurter Distributor
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	

**Související produkty**

 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1074-S</b> Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock <a href="#">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1073-S</b> Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock <a href="#">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1066-S</b> Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock <a href="#">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1069-S</b> Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock <a href="#">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1065-S</b> Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock <a href="#">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1071-S</b> Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock <a href="#">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S</b> Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock <a href="#">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1067-S</b> Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock <a href="#">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1063-S</b> Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock <a href="#">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1062-S</b> Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock <a href="#">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1072-S</b> Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock <a href="#">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1064-S</b> Výrobci: Schurter Popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Na skladě: Out stock <a href="#">RFQ</a>